

MANUAL DEL USUARIO

TRICICLO ELÉCTRICO DE MOVILIDAD REDUCIDA



1

s

Puesta en marcha en 1 segundo

45

KM

Hasta 45 km de autonomía

35

KM/H

Velocidad máxima de 35 km/h

150

KG

Soporta hasta 120 kg de peso

ÍNDICE

- 1. PARTES PRINCIPALES**
- 2. TABLA DE PARÁMETROS**
- 3. MONTAJE DEL TRICICLO**
- 4. MONTAJE DEL MANILLAR**
- 5. INSTALACIÓN DEL ASIENTO**
- 6. CONSEJOS DE CARGA**
- 7. RESOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS**
- 8. SEGURIDAD**
- 9. MANTENIMIENTO**
- 10. BATERÍA Y CARGADOR**
- 11. GUIA DE SEGURIDAD**
- 12. GARANTÍA**



Clientes respetados: gracias por elegir la bicicleta eléctrica de litio Aerlang diseñada y fabricada por nuestra empresa. En la vida de deber una bicicleta eléctrica de litio, experimentará la poderosa función de la bicicleta eléctrica de litio de Aerlang, excelente rendimiento y excelente calidad, deje que la tecnología le traiga un viaje placentero. Gracias por su preocupación y amor por nuestra compañía, nuestro desarrollo no puede separarse de su apoyo y confianza. Nuestra empresa se adhiere al concepto de producto de "TechLife for Freedom": tecnología para lograr una vida libre. Incorporar tecnología de alta tecnología y sofisticada en la vida de la moda, y utilizar el espíritu de innovación para liderar el camino de la vida. La empresa establece la filosofía corporativa de tecnología, seguridad y felicidad, se adhiere primero al cliente y lucha por la supervivencia mediante una excelente calidad del producto y un excelente servicio. Al mismo tiempo, la empresa considera el desarrollo de la protección ambiental y el ahorro de energía como su propia responsabilidad, la investigación independiente y el desarrollo de productos innovadores, y explora constantemente la aplicación más amplia de la energía verde en la vida cotidiana. Estamos dispuestos a construir una vida libre y hermosa con la ciencia y la tecnología, lograr estándares de producción más altos y una configuración de productos de mayor calidad, y convertirnos en el líder pionero en la industria.

Para brindarle un mejor servicio, lea atentamente este manual del producto antes de usar este producto.



PARTES PRINCIPALES



TABLA DE PARÁMETROS

Velocidad máxima	35km/h
Autonomía	35 - 45km
Peso	150kg
Tiempo de carga	6 - 8 horas
Freno	Freno delantero de tambor
Voltaje de carga	AC110-220/240
Motor	500W brushless



MONTAJE DEL TRICICLO

1. Desempaque el TRIKE e inspeccione todas las partes para asegurar que todas están incluidas. Póngase en contacto con su distribuidor de TRIKE inmediatamente si falta alguna pieza o está dañada cuando se envía.
2. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
3. Nunca deje la batería descargada por más de 30 días, ya que esto afectará negativamente el rendimiento y la batería



4. Retire los pernos y tuercas de la abrazadera del tubo de conexión. Coloque el tubo de conexión en la abertura superior. Alinee los agujeros de los tornillos. Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado al triciclo. Conector de hendidura, hay una pequeña ranura en ella, por lo que el respaldo, el asiento, el asiento elevan el tubo de tres piezas y se fijan mediante tornillos.



5. La altura del manillar se puede ajustar abriendo el clip rápido, suelte, levante el manillar tirando o empujando la barra transversal, y luego cierre firmemente el clip de liberación rápida.





MONTAJE DEL MANILLAR

1. Extiende el tubo del manillar en la posición más larga posible e insertalo en el agujero delantero.
2. Asegurate de que el manillar está mirando al frente con el freno a la izquierda y el acelerador a la derecha. Pliega el manillar hacia la izquierda y apriete el perno hexagonal.



3. La altura del manillar se puede ajustar abriendo el clip y soltando el manillar empujando o tirando. Después cierra el clip para fijarlo.



INSTALACIÓN DEL ASIENTO

El asiento se instala en su agujero correcto y se fija firmemente.

El respaldo, el asiento, el asiento elevan el tubo de tres piezas y se fijan mediante tornillos.



Luego, el tubo de elevación del asiento se instala con el tubo del asiento.



CONSEJOS DE CARGA

Asegurate de que el cargador está adecuadamente conectado al triciclo.



RESOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS

Pulso el botón de encender pero el triciclo no funciona.	Escasez de potencia: revisa el indicador de potencia, si muestra una luz roja se necesita cargar.
Inestabilidad del triciclo.	Revisa si los neumáticos están inflados. Revisa regularmente para una conducción segura.



SEGURIDAD

1. El producto es solo para adultos, con capacidad para un usuario, por favor no lleve a dos adultos al mismo tiempo. No es adecuado para menores.
2. Por favor, use su casco de seguridad y otros equipos de protección cuando conduzca.
3. No circule en el carril de tráfico ni en carreteras inseguras y no infrinja las reglamentaciones locales.
4. Por favor, pruebe el triciclo por primera vez en áreas amplias, y maneje después de una manipulación hábil, no circule en el carril de tránsito.
5. No haga ninguna acción peligrosa al conducir y tampoco conduzca con una sola mano. Mantenga sus pies en el triciclo.
6. No intente usar el triciclo en escaleras que superen los 3 cm; puede volcar el triciclo causando lesiones o daños. Intente evitar también las escaleras de menos de 3 cm. También puede causar lesiones o daños.
7. La velocidad máxima del triciclo es de 35 Km / h. Para su seguridad, limite la velocidad dentro de los 20 Km / h. Intente evitar usarlo por la noche, si es necesario, limite la velocidad dentro de 15 Km / h o menos y encienda los faros.
8. No use el triciclo cuando la temperatura sea inferior a -5 °C.
9. Por favor disminuya la velocidad o baje cuando conduzca en malas condiciones.
10. No conduzca el triciclo en superficies resbaladizas, con charcos o en espacios difíciles de circular..
11. Ajuste la altura del manillar según su altura o para garantizar una conducción segura.
12. No sumerja el triciclo en el agua con una profundidad de 4 cm ni lo rocíe directamente con agua para evitar dañar las partes eléctricas del vehículo.
13. Intente evitar el mal tiempo, como fuertes lluvias y fuertes vientos para protegerlo.

¡Lea y comprenda todo el manual antes de usarlo!

NOTA: las ilustraciones manuales son sólo para fines de demostración. Las ilustraciones pueden no reflejar la apariencia exacta del producto real. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**¡ÚSELO SOLAMENTE FUERA DE LA CARRETERA!
NUNCA CONDUZCA ESTE VEHÍCULO SI TIENE MENOS DE 16 AÑOS!**



MANTENIMIENTO

- Lubricante

Agregue una pequeña cantidad de grasa o lubricante para mantener el plegado del triciclo en buenas condiciones cada seis meses

Por favor, revise el triciclo cada tres meses si los tornillos están sueltos, si es así, ajustelos.

- Batería

La batería de litio suministrada por la empresa puede recargarse al menos 500 veces, el uso normal puede alcanzar más de 1.000 veces. Cada vez que se carga por completo, la batería de litio debe reemplazarse si la distancia de recorrido es demasiado corta.

- Colocación y cuidado diario

No exponga el triciclo al sol por mucho tiempo u otros lugares húmedos o en malas condiciones. Mantenga el triciclo limpio.



BATERÍA Y CARGADOR

Cada triciclo eléctrico está equipado con una batería de litio especial y un cargador inteligente especial, los accesorios que llevan cada triciclo tienen un número específico, no use el cargador de otras marcas, el cargador podría no ser el apropiado si es suministrado por otra empresa. Si la batería o el cargador están dañados debido a esto, la compañía no será responsable.

Batería

- Cuando obtenga el triciclo eléctrico por primera vez, cargue la batería por completo antes de usar.
- La batería se puede cargar en cualquier momento, para garantizar que la batería tenga energía. No cargará si se ha producido algún daño.
- Cargue la batería una vez cada tres meses si deja de usar.
- Debido al agua, la colisión y otros factores no habituales pueden causar daños a la batería, y no están cubiertos por la garantía.

Cargador

- La compañía proporciona un cargador que tiene una función de protección de carga, cuando la batería está cargada al 100%, el cargador se detiene automáticamente. El tiempo de carga no es más de 3 horas.
- Debido al agua, la colisión y otros factores no habituales pueden causar daños a la batería, y no están cubiertos por la garantía.

Descripción de la carga

1. Abra la tapa protectora de goma del orificio de carga, coloque el conector del cargador en el orificio de carga.
2. Conecte el enchufe del cargador a la corriente.
3. Si la luz del cargador se muestra roja: significa que se está cargando; y si la luz del cargador se ilumina en verde es cuando la batería está completamente cargada.



**POR FAVOR, MANTÉNGASE SEGURO CUANDO CONDUZCA
¡SIEMPRE USE UN CASCO Y OBEDEZCA TODAS LAS LEYES!**

IMPORTANT

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA E INSTRUCCIONES DE CARGA

- 1.** DEBE cargar completamente la batería antes del uso inicial. (Siga las instrucciones de carga en el manual)
- 2.** Carguelo inmediatamente después de cada uso.
- 3.** Carguelo antes de guardarlo. Debe cargarlo cada 30 días si no está en uso.
- 4.** Cargue la batería durante las horas indicadas en el manual o hasta que la luz del cargador se vuelva rojo y verde.
- 5.** NO permita que se descargue la batería por completo.
- 6.** Por motivos de seguridad, NO cargue durante más de 24 horas.
- 7.** APAGUE el cargador cuando no esté en uso.

El incumplimiento de estas instrucciones ANULA LA GARANTÍA

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA OFF-ROAD EXTREMO

!POR FAVOR, CUIDE SU TRICICLO!

¡NO SALTE NI ABUSE DEL PRODUCTO!

¡NO CONDUZCA EN ZONAS DE CHARCOS O DEBAJO DE LA LLUVIA !

**¡EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES
ANULA LA GARANTÍA!**

Directiva sobre equipos terminales de radio y telecomunicaciones:



En adelante, Speed Dream S.L. declara que el equipo wireless listado en esta sección reúne los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la directiva 2014/53/EU,

Principal: Ecoxtrem de Speed Dream S.L.

Fabricante: Zhejiang Lianmei industrial co. Ltd

REF. fabrica: **S001** - REF. ECOXTREM: **EX-B11/AAA9309**



ECOXTREM®

GUÍA DE SEGURIDAD

- La edad mínima recomendada para montar en este triciclo es de 16 años.
- Para evitar daños al motor y a la placa, no sobrecargue el triciclo.
- Nunca conduzca con otro acompañante.
- Inspeccione minuciosamente su triciclo antes de cada uso en busca de partes sueltas o faltantes.
- Evite los arranques involuntarios apagando el triciclo mientras no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de un cortocircuito en las partes eléctricas, no use su triciclo bajo la lluvia y nunca rocíe o lave su triciclo con agua.
- No coloque la batería cerca del fuego o en zonas con temperatura caliente.
- Para evitar daños a la batería no use el cargador si está dañado.
- Mantenga las manos, pies y cabello lejos de todas las partes móviles.
- No toque el motor o las ruedas mientras estén girando.
- Los frenos están diseñados para controlar la velocidad y detener el triciclo.
- Practique el frenado para reducir la velocidad de manera adecuada y realizar paradas suaves.
- Mantenga su triciclo como se recomienda en este Manual del Producto.
- Utilice sólo piezas de repuesto de calidad según lo recomendado por el fabricante.
- Inspeccione todo el triciclo antes de cada uso. Reemplace cualquier parte que esté agrietada o dañada antes de su uso.

NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL TRICICLO SIN LA SUPERVISIÓN DE LOS ADULTOS.

NUNCA INTENTE CONDUCIR EL TRICICLO MIENTRAS ESTÉ BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL

Si surge alguna situación que no está escrita en el manual, proceda con precaución y tome buenas decisiones.

Póngase en contacto con su distribuidor si necesitas más ayuda.



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este producto. El cuidado y el mantenimiento adecuados que su vehículo requiere se describen en este manual. Seguir estas instrucciones garantizará una larga vida útil sin problemas con el triciclo y su satisfacción con él.

El manual del usuario corresponde al último estado de este triciclo en el momento de la impresión. Sin embargo, las ligeras desviaciones resultantes del desarrollo y diseño continuo no pueden excluirse por completo. Todas las especificaciones no son vinculantes, nos reservamos el derecho de modificar o eliminar especificaciones técnicas, piezas, diseño, etc. Sin previo aviso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este artículo no es un juguete y solo se utiliza en áreas alejadas del tráfico público o en áreas con poco tránsito público.

Nunca permita que niños menores de 16 años usen este artículo.

Se requiere la supervisión de un adulto si los niños son menores de 16 años.

ADVERTENCIA:

Montar en este artículo puede ser una actividad peligrosa. Ciertas condiciones pueden hacer que el equipo falle sin culpa del fabricante. Al igual que otros triciclos, puede y debe moverse, por lo que es posible perder el control, caer y / o entrar en situaciones peligrosas si no se tiene cuidado, conocimientos de uso o experiencia previa. Si esto ocurre puede sufrir lesiones graves o un accidente mortal, incluso si usa equipo de seguridad u otras precauciones.

CONDUZCA BAJO RESPONSABILIDAD Y USE EL SENTIDO COMÚN.

Este manual contiene muchas advertencias y precauciones con respecto a las consecuencias de no mantener, inspeccionar o usar correctamente su triciclo eléctrico. Debido a que cualquier incidente puede ocasionar lesiones graves o incluso un accidente mortal. Por favor sea consciente de tal posibilidad.





Por favor, lea el manual del usuario antes de montar.

Nunca conduzca este vehículo si tiene menos de 12 años.




Nunca maneje con un acompañante



Siempre use un casco y equipo de protección



Nunca use el vehículo en la vía pública. OFF ROAD está únicamente permitido.



Presión de los neumáticos en frío



NUNCA conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol



Garantía

Introducción.

Todos nuestros modelos de movilidad eléctrica se venden exclusivamente a través de nuestra tienda virtual a través de internet o en nuestra red de concesionarios y distribuidores autorizados. De acuerdo con el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Raycool establece la garantía de este producto según la Ley 23/2003 de 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de conformidad a la normativa 19999/44 CE.

Artículo 1. Consideraciones Generales.

- 1.1.** GGEI garantiza que los vehículos comercializados bajo sus marcas comerciales están libres de defectos en la construcción cubiertos en todo caso por las condiciones de la garantía.
- 1.2.** La garantía solo podrá ser ejercida por el propietario original que hizo la compra del producto o propietario y no es transferible.
- 2.** Esta garantía se extiende a partir de la fecha de entrega del producto, por el periodo establecido por ley.

Artículo 2. Duración.

- 2.1.** La GARANTÍA así como todas sus partes y componentes es de 2 años desde la entrega del bien, siempre y cuando en el transcurso de este tiempo el defecto surgido no sea debido al propio desgaste del mismo, como sí que ocurre en algunas partes del producto (cadena, frenos, cableado y cubiertas.) Si bien, transcurridos 6 meses desde la entrega del bien, el consumidor deberá probar que los fallos corresponden a un defecto de fabricación.

En el caso de las baterías eléctricas y centralita, la garantía es de 6 meses, y la pérdida de autonomía de la misma como consecuencia del envejecimiento de la misma, o de una incorrecta realización de las cargas, no supone un defecto de fabricación.

Artículo 3. Exclusiones.

- 3.1.** El fabricante no se responsabilizará, produciéndose la pérdida de la garantía sobre el producto, en caso de:
 - Uso y desgaste normal del producto y sus componentes.
 - Desperfectos por un uso o manipulación indebida del producto.
 - Ensamblaje inadecuado.
 - Mantenimiento de seguimiento inadecuado.
 - Instalación de componentes, piezas o accesorios que no fueron diseñados ni son compatibles con el artículo tal como se comercializó.



- Daños o fallos debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia.
- Cargos de mano de obra por reemplazo de piezas o conversión.
- Utilización de componentes de otros fabricantes.
- Reparación en servicio no oficial.
- No presentación de factura de compra.
- Vencimiento de la garantía.

Artículo 4. Invalidez.

Esta garantía se invalida en su totalidad por cualquier modificación del cuadro o componentes. Esta garantía está expresamente limitada a la reparación o reemplazo del objeto defectuoso y dicha reparación o reemplazo es la única compensación de la garantía.

Artículo 5. Ejecución de la Garantía.

La reparación de averías en garantía se efectuará presentando la factura de compra con el número de bastidor del artículo (si disponible).

Artículo 6. Reclamaciones.

Cualquier reclamación de garantía se debe hacer a través de un concesionario o distribuidor autorizado. Se requiere presentación de factura de compra relativa al número de bastidor del producto para poder hacer efectiva la garantía.

Artículo 7. Condiciones de utilización y ejecución de la Garantía.

1. Es obligatorio seguir los requerimientos del manual del usuario.
2. Una vez que el vendedor (tienda) y/o el comprador (usuario) reciba la mercancía, cualquier daño en la caja de cartón y/o los problemas de calidad causados durante el transporte deberán ser reportados al vendedor dentro del plazo de las primeras 24 horas entendido como tiempo suficiente para la detección de desperfectos visuales. Para ello se presentará un informe por escrito con fotos el cuál deberá ser presentado a la agencia de transporte quién dará respuesta al mismo.
3. La parte defectuosa, que causa el problema de la queja, se deberá enviar al fabricante quien una vez confirmado que la causa es por un problema de calidad en la fabricación se hará cargo de los gastos de transporte.

Artículo 8. Responsabilidades.

La responsabilidad de ECOXTREM nunca se extiende más allá de las condiciones descritas en la presente garantía.

